

上位机软件在 WIN7 和 VIST 系统中使用时需要以下设置才能正常使用

具体操作如下：

第 1 步：单击电脑屏幕右下角时间，出现下图 1 所示；



图 1

第 2 步：单击图 1 “更改日期和时间设置”，出现下图 2



图 2

第 3 步：单击图 2 “更改日期和时间”，出现下图 3



图 3

第 4 步：单击图 3 “更改日历设置”，出现下图 4




图 4

第 5 步：在图 4，日期格式处的短日期内选择为“yyyy-MM-dd”后单击确定，关闭其它窗口；上位机软件便可在 WIN7 和 VIST 系统中使用；